

U1000MkII WM

U1000MkII WM FM: Przepływomierz ultradźwiękowy w obudowie naściennej U1000MkII WM HM: Ciepłomierz ultradźwiękowy w obudowie naściennej

Instrukcja obsługi



Micronics Ltd, Knaves Beech Business Centre, Davies Way, Loudwater, High Wycombe, Bucks HP10 9QR

 Tel: +44(0)1628 810456
 E-mail: sales@micronicsltd.co.uk

www.micronicsflowmeters.com

SPIS TREŚCI

INS	TRUK	CJA OBSŁ	.UGI	1
1.	OPIS	OGÓLNY	۲	4
	1.1.	Wprowad	Jzenie	4
	1.2.	Jak to dz	iała?	4
	1.3.	Zawartoś	ść kompletu	5
	1.4.	Wyświetl	acz	6
	1.5.	Procedur	a szybkiego startu	7
	1.6.	Opcje wy	rjść i komunikacji	8
2.	INST	ALACJA (U1000MKII WM	9
	2.1.	Identyfika	acja właściwej lokalizacji	9
		2.1.1. Do	odatkowe rozważania dotyczące lokalizacji U1000MkII WM HM	9
	~ ~	2.1.2. Cz	yszczenie powierzchni styku przetwornikow z rurą	9
	2.2.	Podłącza	inie zasilania i kabli sygnałowych	. 10
		2.2.7. Za	owadnica/dłowice ultradźwiekowe	. 10
		2.2.3. Cz	ujniki temperatury (tylko U1000MkII WM HM)	. 10
		2.2.4. Wy	γjście impulsowe	. 11
		2.2.5. Wy	/jšcie prądowe (tylko U1000MkII WM FM, jeśli występuje) włoszonie megiatrali Medbuc/MPUS (jeśli występuje)	. 11
	<u></u>	Z.Z.O. FU	idiączanie magistran moubus/mbos (jesn występuje)	
	2.3.		1000MkII WM FM	. 14
		2.3.2. U1	000MkII WM HM	. 15
	2.4.	Montaż p	prowadnicy	. 16
	2.5.	Ustawian	ie rozstawu przetworników ultradźwiękowych	. 16
	2.6.	Nakładar	nie podkładek żelowych	. 16
	2.7.	Mocowar	nie modułu czujników do rury	. 16
	2.8.	Kalibracia	a czujników Pt100 (tylko U1000MkII WM HM)	. 16
	2.9.	Montaż c	zujników Pt100 (tylko U1000MkII WM HM)	. 17
	2.10.	Normalna		. 17
	-	2.10.1.	U1000MkII WM FM	. 17
		2.10.2.	U1000MkII WM HM	. 18
		2.10.3.	Rozwiązywanie problemow z odczytem przepływu	. 18
3.	MEN	U		. 19
	3.1.	Dostęp d	o menu	. 19
	3.2.	Menu ust	awień (Setup)	. 20
	3.3.	Menu wy	jścia prądowego (tylko wersja 4-20mA)	. 21
	3.4.	Menu Mo	odbus (tylko w wersji Modbus)	. 22
	3.5.	Menu Mb	ous (tylko w wersji Mbus)	. 22
	3.6.	Menu wy	jścia impulsowego	. 23
		3.6.1. Im	pulsy objętości – Volume przenkuwy – Elow Alorm	. 23
		363 Im	nni przeprywu – Flow Alarin pulsy energii – Energy (tylko wersia U1000MkII WM HM)	. 23 24
		3.6.4. Cz	ręstotliwość impulsów – Frequency	. 24
	3.7.	Menu kal	libracji	. 24
	3.8.	Menu licz	znika objętości	. 25
	3.9.	Menu dia	ignostyczne	. 25
4.	WYJ	ŚCIA		. 27
	4.1.	Wyjście i	mpulsowe	. 27

		4.1.1. Impulsy objętościowe	
		4.1.2. Tryb częstotliwościowy	
		4.1.3. Impulsy energii (tylko U1000MkII WM HM)	
		4.1.4. Alarm przepływu – próg dolny	
		4.1.5. Alarm przepływu – utrata sygnału	
	4.2.	Wyjście prądowe 4-20mA	
	4.3.	Modbus (o ile występuje)	
	4.4.	M-Bus (o ile występuje)	
		4.4.1. Funkcja potwierdzenia	30
		4.4.2. Funkcja wyboru slave'a	30
		4.4.3. Funkcja transmisji danych	30
		4.4.4. Żądanie danych – REQ_UD2	31
		4.4.5. Wysłanie danych – RSP_UD2	
		4.4.6. Funkcja zmiany prędkości transmisji	32
		4.4.7. Funkcja zmiany prędkości transmisji	35
5.	DOD	ATEK	
	5.1.	Dane techniczne	
	5.2.	Ustawienia domyślne	
	5.3.	Ograniczenia dotyczące mieszanek woda-glikol	
	5.4.	Umiejscowienie	
	55	Komunikaty ostrzegawcze i błedów	39
	0.0.	5.5.1 Komunikaty błedów	
		5.5.2 Przykłady komunikatów błedów	40
		5.5.3. Błędy Modbus (o ile wyposażono w moduł komunikacii)	
		5.5.4. Błedy przepływu	
		5.5.5. Ostrzeżenia o przepływie	
		5.5.6. Błędy wprowadzania danych	41
6.	DEK	5.5.6. Błędy wprowadzania danych LARACJA ZGODNOŚCI	41 42

1. OPIS OGÓLNY

1.1. WPROWADZENIE.

Niniejsza instrukcja opisuje montaż i użytkowanie dwóch modeli urządzeń U1000MkII WM:

- Przepływomierz U1000MkII WM FM składa się z montowanej na ścianie jednostki sterującej i mocowanych na rurociągu czujników ultradźwiękowych i mierzy oraz zlicza przepływ wraz przekazywaniem go na wyjście impulsowe. Może być używany jako przyrząd samodzielny lub część systemu zarządzania.
- Ciepłomierz U1000MkII WM HM składa się z montowanej na ścianie jednostki sterującej, mocowanych na rurociągu czujników ultradźwiękowych i oddzielnej pary czujników temperatury Pt100. Wykorzystuje ultradźwięki do pomiaru przepływu j jest też wyposażony w parę czujników Pt100 do pomiaru temperatury na zasilaniu i powrocie. U1000MkII WM HM wyświetla moc cieplną oraz ilość energii z wyjściem impulsowym oraz opcjami komunikacyjnymi, dzięki czemu może pracować jako przyrząd samodzielny lub być częścią systemu automatycznego monitoringu lub zarządzania budynkiem (BMS).

Głowice ultradźwiękowe mocuje się do rury za pomocą dostarczonych uchwytów zaciskowych. Głowice działają na rurach ze stali w tym nierdzewnej, miedzi i tworzyw sztucznych o średnicy z zakresu od 20 mm do 110mm (4.3") lub 105 mm do 215 mm (8.5"), zależnie od zakupionej wersji. Montowany na ścianie moduł elektroniki sterującej wymaga zewnętrznego zasilania 12-24VAC/DC (przynajmniej 7VA).

Obydwa modele mogą być też wyposażone w opcję komunikacji cyfrowej Modbus lub M-Bus.

Typowe zastosowania.

Przepływomierz U1000MkII WM FM

Pomiary przepływu i zużycia ciepłej wody Pomiary przepływu dla obliczania energii cieplnej Pomiary przepływu i zużycia wody lodowej Pomiary przepływu i zużycia wody pitnej Pomiary przepływu i zużycia wody przemysłowej Pomiary przepływu i zużycia wody ultraczystej

Ciepłomierz U1000MkII WM HM

Pomiary przepływu i zużycia ciepłej wody Pomiary przepływu i energii cieplnej Pomiary przepływu i zużycia wody lodowej

UWAGA:

Domyślna konfiguracja modelu U1000MkII WM HM to:

- Funkcja przyrządu: pomiar ciepła
- Miejsce instalacji: zasilanie
- Ciecz robocza: woda

Zasilanie i powrót oznacza lokalizację punktu pomiaru przepływu w obwodzie obiegu wody.

1.2. JAK TO DZIAŁA?

Przepływomierz U1000MkII WM jest urządzeniem ultradźwiękowym wykorzystującym algorytm krzyżowej korelacji czasu propagacji dla zapewnienia dokładnych pomiarów przepływu.



Rysunek 1. Zasada działania

Fala ultradźwiękowa o określonej częstotliwości jest generowana przez podanie powtarzanych impulsów napięcia na kryształy przetwornika. Ta transmisja przebiega najpierw z przetwornika po strony odpływu (niebieskiego) do przetwornika po stronie dopływu (czerwonego) jak pokazano w górnej połówce ilustracji 1. Następnie transmisja jest dokonywana w odwrotnym kierunku biegnąc z przetwornika po stronie dopływu (czerwonego) do przetwornika po stronie odpływu (niebieskiego). Prędkość, z jaką dźwięk jest transmitowany przez ciecz jest lekko zwiększana przez prędkość cieczy płynącej wewnątrz rury. Różnica czasów przebiegu fali ultradźwiękowej w obu kierunkach T1-T2 jest wprost proporcjonalna do prędkości cieczy.

W modelach HM dwa czujniki temperatury mierzą różnicę temperatury między zasilaniem i powrotem z monitorowanego systemu przepływu cieczy. Różnica temperatur w połączeniu objętością wody, która przepływa przez system jest używana do wyznaczania energii przekazywanej do lub z cieczy roboczej.

1.3. ZAWARTOŚĆ KOMPLETU

Urządzenie składa się z:

- Modułu elektroniki montowanego na ścianie Składa się z klawiatury i wyświetlacza, złączy zasilania, sygnałów i komunikacji cyfrowej oraz okablowania.
- Głowic ultradźwiękowych Dwie głowice do pomiaru przepływu z podkładkami żelowymi zapewniającymi dobry kontakt z rurociągiem.

Dodatkowo zestaw zawiera:

- 3. Prowadnicę głowic.
- 4. *Tylko U1000MkII WM HM*: niedemontowalne opaski stalowe do mocowania czujników temperatury (4 szt.).
- 5. Obejmy zaciskowe do stosowania przy rurach o średnicy zewn. 25-70 mm nr kat.: 225-5007, lub 51-127 mm, nr kat.: 225-5001.
- 6. *Tylko U1000MkII WM HM*: czujniki temperatury Pt100 z kablem 3m (2 szt.), nr kat.: 221-5005
- 7. Zasilacz 12 V i adaptery.

Zestaw zawiera również niniejszą instrukcję.



Rysunek 2. Zawartość zestawu

1.4. WYŚWIETLACZ

Panel wyświetlacza w przyrządzie U1000MkII WM zawiera:

- Dwuwierszowy wyświetlacz alfanumeryczny 2 x 16 znaków z podświetleniem
- Cztery membranowe przyciski
- Dwie diody LED



Rysunek 3. Wyświetlacz przyrządu U1000MkII WM (pokazany wariant HM)

1.5. PROCEDURA SZYBKIEGO STARTU

Poniższa procedura opisuje szczegółowo kroki wymagane do konfiguracji przyrządu U1000MkII WM. Szczegóły zawierają wskazane rozdziały.

- Wyznaczyć odpowiednią lokalizację przepływomierza na prostym odcinku rurociągu, wolną od zmian kierunku, zaworów i podobnych przeszkód (patrz rozdziały 2 i 5.4). Zanotować średnicę wewnętrzną, grubość ścian i materiał rury w tym miejscu.
- 2. Podłączyć moduł elektroniki:
 - a. Przymocować moduł elektroniki do ściany w odległości nie większej niż 5m od punktu mocowania głowic na rurociągu.
 - b. Podłączyć zasilanie 12 do 24VDC lub AC (o mocy przynajmniej 7W na każdy przyrząd) (patrz rozdział 2.2.1).
 - c. Włączyć zasilanie i zaprogramować urządzenie celem wyznaczenia prawidłowego rozstawu przetworników ultradźwiękowych (patrz rozdział 2.3).
- 3. Zamocować prowadnicę i głowice ultradźwiękowe:
 - a. Ustawić przetworniki ultradźwiękowe w odpowiednich położeniach (patrz rozdział 2.5).
 - b. Nałożyć podkładki żelowe na spodzie przetworników ultradźwiękowych.
 - c. Przymocować zespół prowadnic z czujnikami do rurociągu wykorzystując dostarczone opaski mocujące (patrz rozdział 2.7).
- 4. Podłączyć przewody czujników ultradźwiękowych do modułu elektroniki.
- 5. Tylko U1000MkII WM HM: podłączyć czujniki temperatury do modułu elektroniki (patrz rozdział 2.9) i zamocować je na rurze zasilającej i powrotnej (patrz rozdział 2.2.3).

6. Sprawdzić czy można uzyskać wskazania przepływu (patrz rozdział 2.10).

1.6. OPCJE WYJŚĆ I KOMUNIKACJI

Używanie i konfiguracja wyjścia impulsowego – patrz rozdział 4.1.

Używanie i konfiguracja wyjścia 4-20mA – patrz rozdział 4.2.

Używanie interfejsu Modbus – patrz rozdział 4.3. Konfiguracja adresu, prędkości i parametrów transmisji musi być przeprowadzona za pomocą menu Modbus (patrz rozdział 3.4). Domyślne ustawienia to: adres 1, prędkość 38400 baud, bity ramki 8N2.

Używanie interfejsu M-Bus – patrz rozdział 4.4. Konfiguracja adresu i prędkości musi być przeprowadzona za pomocą menu M-Bus (patrz rozdział 3.5).

2. INSTALACJA U1000MKII WM

2.1. IDENTYFIKACJA WŁAŚCIWEJ LOKALIZACJI

Zalecana jest taka lokalizacja gdzie występuje prosty odcinek rurociągu bez kolan, zwężeń lub przeszkód o długości przynajmniej 10 średnic na dopływie i 5 średnic na odpływie licząc od punktu montażu urządzenia.



Rysunek 4. Identyfikacja właściwej lokalizacji

WAŻNE: NIE NALEŻY OCZEKIWAĆ UZYSKANIA DOBRYCH WYNIKÓW, GDY URZĄDZENIE JEST UMIEJSCOWIONE ZBYT BLISKO WSZELKICH PRZESZKÓD ZAKŁÓCAJĄCYCH JEDNORODNOŚĆ PROFILU PRZEPŁYWU. MICRONICS LTD. NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI GDY URZĄDZENIE ZOSTAŁO ZAMONTOWANE NIEZGODNIE Z TYMI INSTRUKCJAMI.

2.1.1. Dodatkowe rozważania dotyczące lokalizacji U1000MkII WM HM

Dla uzyskania optymalne niezawodności dla zastosowań ciepłowniczych, pomiar przepływu powinien być realizowany po chłodniejszej stronie systemu. Przy zastosowaniach w systemach chłodniczych pomiar przepływu powinien być realizowany po cieplejszej stronie systemu.



Rysunek 5. Typowa konfiguracja U1000MkII WM HM dla zastosowania z kotłem

2.1.2. Czyszczenie powierzchni styku przetworników z rurą

Przygotować rurociąg przez jej odtłuszczenie oraz oczyszczenie z wszelkich luźnych materiałów lub łuszczącej się farby, aby uzyskać najlepszą możliwą powierzchnię. Gładkie

przejście między powierzchnią rury a powierzchnią przetworników ultradźwiękowych jest kluczową sprawą dla uzyskania właściwego poziomu sygnału a tym samym maksymalnej dokładności.

U1000MkII WM HM: powierzchnia rury w miejscach mocowania czujników temperatury musi być wolna od tłuszczu i wszelkich materiałów izolacyjnych. Zaleca się, aby wszelkie powłoki na rurze zostały usunięte, aby uzyskać jak najlepszy kontakt termiczny z rurą.

2.2. PODŁĄCZANIE ZASILANIA I KABLI SYGNAŁOWYCH

Niniejszy rozdział wyjaśnia jak podłączyć kable zasilania i sygnałowe do modułu elektroniki.



2.2.1. Zasilanie

Przyrząd U1000MkII WM wymaga źródła zasilania o napięciu 12-24VDC/VAC. Opcjonalnie producent może dostarczyć zasilacz 12VAC. Wymagana moc źródła wynosi przynajmniej 7W na każdy przyrząd. Zasilanie należy podłączyć do zacisków +VIN, -VIN i Screen znajdujących się po lewej stronie.

Zewnętrzne źródło zasilania musi być klasy 2.

WAŻNE: PODCZAS PODŁĄCZANIA PRZYRZĄDU DO ZASILANIA NA INSTALATORZE SPOCZYWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONANIA JEJ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA.

2.2.2. Prowadnica/głowice ultradźwiękowe

Czujniki ultradźwiękowe podłączyć do złączy J1 i J3 za pomocą dostarczonych kabli o długości 5m.

2.2.3. Czujniki temperatury (tylko U1000MkII WM HM)

Sondy temperatury wyposażone w 4-przewodowe kable o długości 5m należy podłączyć do zacisków oznaczonych RTDA i RTDB jak na ilustracji. Nie mocować czujników do rurociągu dopóki nie zostanie przeprowadzona kalibracja.



Rysunek 7. Podłączanie czujników temperatury

2.2.4. Wyjście impulsowe

Izolowane wyjście impulsowe (oznakowane PULSE A i PULSE B) stanowi przekaźnik MOSFET SPNO/SPNC posiadający obciążalność 500mA przy maksymalnym napięciu obwodu 48VAC.

Wyjście zapewnia izolację galwaniczną 2500V między elektroniką a obwodami zewnętrznymi.

To wyjście może być podłączane tylko do niskonapięciowych obwodów bezpiecznych (SELV).

Elektrycznie jest to wyjście napięciowe albo bezpotencjałowe stykowe, a przy konfiguracji jako alarm niskiego przepływu można go skonfigurować jako NO/NC.

2.2.5. Wyjście prądowe (tylko U1000MkII WM FM, jeśli występuje)

Izolowane wyjście 4-20mA jest źródłem sygnału prądowego i może być obciążane rezystancją o wartości maksymalnej 620Ω.

Sygnał wyjściowy 4-20mA jest podłączony do żył w kolorze czerwonym i czarnym. Polaryzację sygnału przedstawia Rysunek 6.

Wartość alarmowa sygnału występująca z powodu przekroczenia zakresu pomiarowego lub utraty sygnału wynosi 3.5mA.

To wyjście może być podłączane tylko do niskonapięciowych obwodów bezpiecznych (SELV).

2.2.6. Podłączanie magistrali Modbus/MBUS (jeśli występuje)

Do podłączenia interfejsu Modbus przewidziany jest oddzielny 4-żyłowy kabel ze złączem. Należy go podłączyć do modułu elektroniki w pobliżu wejścia kabla zasilającego.

Zacisk IO1	Modbus	MBUS
1/04	ISOL_GND	ISOL_GND
1/03	OUT_A	BUS1_IN

1/02	ISOL_GND	ISOL_GND
1/01	OUT_B	BUS2_IN

Dla niezawodnej pracy sieci Modbus rodzaj kabla oraz instalacja muszą spełniać wymagania przedstawione w dokumencie <u>MODBUS over Serial Line Specification &</u> <u>Implementation guide V1.0</u>.

Dla uzyskania pełnej odporności na zakłócenia należy uziemić ekrany kabli zasilającego i Modbus.

To wyjście może być używane tylko z niskonapięciowymi obwodami bezpiecznymi (SELV).



Rysunek 8. Schemat podłączenia sieci Modbus z odnogami



Rysunek 9. Schemat podłączenia sieci M-Bus



Rysunek 10. Schemat podłączenia sieci M-Bus z odnogami



Rysunek 11. Schemat podłączenia sieci M-Bus bez odnóg

2.3. URUCHAMIANIE

Sekwencja ekranów jest inna w modelach FM i HM.

2.3.1. U1000MkII WM FM

Włączyć zasilanie modułu elektroniki. Przez 5 sekund jest wyświetlany ekran powitalny, po czym pojawia się wersja sprzętu oraz oprogramowania.



Następnie pojawia się zachęta do wyboru materiału rury: za pomocą przycisków ▲ i ▼ wybrać materiał. Za pomocą przycisku **Enter** zatwierdzić wprowadzoną wartość.

Następnie pojawia się zachęta do wprowadzenia średnicy wewnętrznej rury: za pomocą przycisków ►, ▲ i ▼ wprowadzić wartość. Za pomocą przycisku Enter zatwierdzić wprowadzoną wartość.

Następnie pojawia się zachęta do wprowadzenia grubości ścian rury: za pomocą przycisków ►, ▲ i ▼ wprowadzić wartość. Za pomocą przycisku Enter zatwierdzić wprowadzoną wartość.

Jeśli temperatura cieczy jest w zakresie 2 do 40°C wybrać COLD, a dla temperatury z zakresu 40 do 85°C wybrać HOT. Wybór zatwierdzić przyciskiem **Enter**.



Za pomocą przycisku ► wybrać rodzaj cieczy: glikol (Glycol) lub woda (Water). Za pomocą przycisku Enter zatwierdzić wybór.

Teraz przyrząd wyświetla prawidłowy rozstaw przetworników ultradźwiękowych (tu: 51.6 mm), dla podanych wartości średnicy rurociągu, materiału rury i cieczy.

Zanotować kod rozstawu.

Przy wszystkich kolejnych uruchomieniach będzie używana ta sama konfiguracja. Kontynuować montaż w sposób opisany w rozdziale 2.5.

2.3.2. U1000MkII WM HM

Włączyć zasilanie modułu elektroniki. Przez 5 sekund jest wyświetlany ekran powitalny, po czym pojawia się wersja sprzętu oraz oprogramowania.



Za pomocą przycisków ▲ i ▼ wybrać materiał rury. Za pomocą przycisku Enter zatwierdzić wprowadzony wybór.

Następnie pojawia się zachęta do wprowadzenia średnicy wewnętrznej rury: za pomocą przycisków ►, ▲ i ▼ wprowadzić wartość. Za pomocą przycisku Enter zatwierdzić wprowadzoną wartość.

Następnie pojawia się zachęta do wprowadzenia grubości ścian rury: za pomocą przycisków ►, ▲ i ▼ wprowadzić wartość. Za pomocą przycisku Enter zatwierdzić wprowadzoną wartość.

Jeśli temperatura cieczy jest w zakresie 2 do 40°C wybrać COLD, a dla temperatury z zakresu 40 do 85°C wybrać HOT. Wybór zatwierdzić przyciskiem **Enter**.

Za pomocą przycisku ► wybrać tryb pracy urządzenia: zliczanie ciepła (Heating) lub chłodu (Chiller). Za pomocą przycisku **Enter** zatwierdzić wprowadzony wybór.

Za pomocą przycisku ► wybrać miejsce montażu urządzenia: na powrocie (Return) lub zasilaniu (Flow). Za pomocą przycisku **Enter** zatwierdzić wybór.

Za pomocą przycisku ► wybrać rodzaj cieczy: glikol (Glycol) lub woda (Water). Za pomocą przycisku Enter zatwierdzić wybór.



Teraz przyrząd wyświetla prawidłowy rozstaw przetworników ultradźwiękowych (tu: 51.6 mm), dla podanych wartości średnicy rurociągu, materiału rury i cieczy.

Zanotować kod rozstawu.

Przy wszystkich kolejnych uruchomieniach będzie używana ta sama konfiguracja. Kontynuować montaż w sposób opisany w rozdziale 2.5.

2.4. MONTAŻ PROWADNICY

Wsunąć prowadnicę w szczelinę znajdującą się na górze obu głowic ultradźwiękowych.

2.5. USTAWIANIE ROZSTAWU PRZETWORNIKÓW ULTRADŹWIĘKOWYCH

Posługując się wartością rozstawu głowic wyliczoną przez jednostkę elektroniki (patrz rozdział 2.3), ustawić stosowanie ich odległość. Przymocować głowice do prowadnicy za pomocą wkrętów.

2.6. NAKŁADANIE PODKŁADEK ŻELOWYCH

- 1. Nałożyć podkładki żelowe na środku każdego przetwornika ultradźwiękowego.
- 2. Usunąć papierki zabezpieczające z podkładek żelowych.
- 3. Upewnić się, że pomiędzy podkładkami żelowymi a przetwornikami nie ma pęcherzyków powietrza.

2.7. MOCOWANIE MODUŁU CZUJNIKÓW DO RURY

Kolejny krok obejmuje mocowanie modułu czujników do rurociągu. Upewnić się, że została dobrana właściwa lokalizacja (patrz rozdziały 2.1 i 5.4), a rura jest czysta (patrz rozdział 2.1.2).

Za pomocą dostarczonych zacisków szybkiego zwalniania, zamocować przetworniki na rurze po kątem 45° jak to przedstawia Rysunek 13. Doświadczenie pokazuje, że położenie pod takim kątem zapewnia najdokładniejsze pomiary (patrz rozdział 5.4). Minimalizuje to wpływ wszelkich turbulencji wynikający z powietrza uwięzionego na górze rury lub szlamu na jej dole.

2.8. KALIBRACJA CZUJNIKÓW PT100 (TYLKO U1000MKII WM HM)

WAŻNE: CZUJNIKI Pt100 MUSZĄ ZOSTAĆ ZRÓWNOWAŻONE PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM, PRZY POMOCY PROCEDURY OPISANEJ PONIŻEJ I PRZY STOSOWANIU KABLI O DŁUGOŚCI DOSTARCZONEJ. PRZEDŁUŻANIE I SKRACANIA KABLI POWODUJE ROZKALIBROWANIE CZUJNIKÓW.

Aby zapewnić dokładny pomiar różnicy temperatur:

- 1. Úmieścić czujniki Pt100 tak, aby się ze sobą stykały i odczekać przynajmniej jedną minutę.
- 2. Wprowadzić hasło do menu kontrolowanego i odnaleźć funkcję *Calibration* (patrz rozdział 3.1).
- 3. Naciskać przycisk **Enter** aż na ekranie pojawi się wskazanie *Zero Temp Offset* (patrz rozdział 3.7).
- 4. Wybrać Yes i nacisnąć przycisk **Enter** tak, aby pojawiło się wskazanie *Attach Sensors*.
- 5. Ponownie nacisnąć przycisk Enter i poczekać aż przyrząd powróci do wskazania Zero Temp Offset.

2.9. MONTAŻ CZUJNIKÓW PT100 (TYLKO U1000MKII WM HM)

Czujniki Pt100 muszą być umieszczone na wejściu i wyjściu monitorowanego systemu. Powierzchnia rury, do której będą przylegać musi być odtłuszczona i wolna od materiału izolacyjnego. Zaleca się usunąć z rury wszelkie powłoki tak, aby czujniki miały najlepszy możliwy kontakt termiczny z rurą.

Zacisnąć czujniki na rurze przy pomocy dostarczonych metalowych opasek.



Rysunek 12. W pełni zamontowany ciepłomierz U1000MkII WM HM

2.10. NORMALNA PRACA

Sekwencja ekranów jest różna dla modeli FM i HM.

2.10.1. U1000MkII WM FM

Nacisnąć przycisk Enter.



Urządzenie szuka sygnału przepływu.

Jeśli znaleziono prawidłowy sygnał, wyświetlany jest poziom sygnału oraz przepływy. Dla niezawodnej pracy poziom sygnału powinien wynosić przynajmniej 40%.

2.10.2. U1000MkII WM HM

Nacisnąć przycisk Enter.



Urządzenie szuka sygnału przepływu.

Jeśli znaleziono prawidłowy sygnał, wyświetlany jest poziom sygnału oraz przepływy. Dla niezawodnej pracy poziom sygnału powinien wynosić przynajmniej 40%.

Naciskać przyciski ▲ i ▼ aby odczytać przepływ całkowity (**Total Flow**), różnicę temperatury (**Temperature dT**), energię całkowitą (**Total Energy**), chwilową moc cieplną (**Instant Power**).



2.10.3. Rozwiązywanie problemów z odczytem przepływu

Kierunek przepływu ustalony w momencie włączania urządzenia będzie rozpatrywany jako dodatni. Wyjście impulsowe będzie odniesione do przepływu w tym kierunku. Jeśli kierunek przepływy się odwróci wtedy strumień przepływu będzie wciąż wyświetlany, ale wskaźnik aktywności zmieni się gwiazdki na wykrzyknik i nie będą generowane impulsy przepływu. Jeśli zamiast wartości widnieje wskazanie "----" oznacza to, że z czujników

ultradźwiękowych nie jest uzyskiwany użyteczny sygnał.

Przyczyną takiego stanu mogą być:

- Nieprawidłowe dane dotyczące rurociągu
- Brak kontaktu czujników ultradźwiękowych z rurą
- Powietrze wewnątrz cieczy/rury
- Brak podkładek żelowych lub smaru na przetwornikach ultradźwiękowych
- Bardzo kiepski stan powierzchni na zewnątrz lub wewnątrz rury

3. MENU

Menu chronione hasłem zawiera następujące pozycje:

- Setup (patrz rozdział 3.2)
- Current Otput (patrz rozdział 3.3) tylko U1000MkII WM FM
- Modbus (patrz rozdział 3.4) o ile urządzenie jest wyposażone w opcję Modbus
- M-Bus (patrz rozdział 3.5) o ile urządzenie jest wyposażone w opcję M-Bus
- **Pulse Output** (patrz rozdział 3.6)
- **Calibration** (patrz rozdział 3.7)
- Volume Total (patrz rozdział 3.8)
- Exit

W celu rozwiązywania problemów jest dostępne dodatkowe menu diagnostyczne (*Diagnostic*) dostępne na ekranie głównym wskazań przepływu lub przepływu całkowitego (patrz rozdział 3.9).

3.1. DOSTĘP DO MENU

Upewnić się, że przyrząd wyświetla odczyty przepływu, przepływu całkowitego, różnicy temperatur, energii całkowitej lub chwilowej mocy cieplnej i nacisnąć przycisk **Enter**.



Wprowadzić hasło 71360 i nacisnąć 🖽.



Pojawia się menu ustawień.



Naciskać przyciski ▲ i ▼ aby przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi sekcjami menu. Nacisnąć Enter, aby otworzyć wybrane menu.

Aby wyjść z menu chronionego hasłem należy wybrać opcję Exit i nacisnąć Enter.

Wewnątrz menu naciskać przycisk ►, aby wybrać spośród dwóch dostępnych opcji wyboru (aktywne ustawienie pulsuje) albo przyciski ▲ i ▼ gdy tych opcji jest więcej.

Nacisnąć przycisk **Enter**, aby zatwierdzić dokonany wybór lub ustawienie i przejść do kolejnego parametru (lub wyjść z menu, jeśli jest to ostatnia opcja).

3.2. MENU USTAWIEŃ (SETUP)



Wybrać czy mają byś stosowane jednostki metryczne (domyślnie) czy angielskie. Po wybraniu *inches*, temperatura będzie wyświetlana w °F a energia w BTU. W dalszej części instrukcji wskazania będą prezentowane w jednostkach metrycznych.

Za pomocą przycisków ▲ i ▼ wybrać materiał rury. Za pomocą przycisku Enter zatwierdzić wprowadzoną wartość.

Za pomocą przycisków ►, ▲ i ▼ wprowadzić wartość średnicy wewnętrznej rury. Za pomocą przycisku Enter zatwierdzić wprowadzoną wartość. Zależnie od konfiguracji przyrządu poprawne wartości to 20-110 mm lub 105-215 mm.

Następnie pojawia się zachęta do wprowadzenia grubości ścian rury: za pomocą przycisków ►, ▲ i ▼ wprowadzić wartość. Za pomocą przycisku Enter zatwierdzić wprowadzoną wartość.

Wprowadzić wartość temperatury cieczy. Wartość musi się mieścić w granicach 0.0-135.0°C

Za pomocą przycisku ► wybrać system jednostek. Po wybraniu *mm* w pierwszym kroku (*Select Dim*), do wyboru są litry lub m³. Po wybraniu *inches*, do wyboru są galony brytyjskie lub galony US.

Za pomocą przycisku ► wybrać jednostki przepływu. Po wybraniu *mm* w pierwszym kroku (*Select Dim*), do wyboru są l/min lub l/s. Po wybraniu *inches*, do wyboru są gal/hr (angielskie lub US) zależnie od wyboru dokonanego w opcji *System Units*. Za pomocą przycisku **Enter** zatwierdzić wybór.



Za pomocą przycisku ► wybrać domyślne wskazanie: *Flow* (przepływ np. w l/min) lub *Vel* (prędkość np. w m/s). Za pomocą przycisku **Enter** zatwierdzić wybór.

Tylko ciepłomierze:

Za pomocą przycisku ► wybrać typ pomiaru: *Heating* (ciepło, domyślnie) lub *Chiller* (chłód). Za pomocą przycisku **Enter** zatwierdzić wybór.



Tylko ciepłomierze:

Za pomocą przycisku ► wybrać położenie pomiaru przepływu: *Return* (na powrocie) lub *Flow* (na zasilaniu). Za pomocą przycisku **Enter** zatwierdzić wybór.

Za pomocą przycisku ► wybrać rodzaj cieczy: *Glycol* (glikol) lub *Water* (woda). Za pomocą przycisku **Enter** zatwierdzić wybór.

Teraz przyrząd wyświetla prawidłowy rozstaw przetworników ultradźwiękowych (tu: 51.6 mm), dla podanych wartości średnicy rurociągu, materiału rury i cieczy.

Zanotować wartość rozstawu.

Nacisnąć przycisk Enter, aby powrócić do menu głównego.

3.3. MENU WYJŚCIA PRĄDOWEGO (TYLKO WERSJA 4-20MA)



Za pomocą przycisku ► włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) wyjście analogowe 4-20mA. Za pomocą przycisku **Enter** zatwierdzić ustawienie.

Za pomocą przycisków ►, ▲ i ▼ wprowadzić przepływ maksymalny odpowiadający sygnałowi 20mA. Za pomocą przycisku Enter zatwierdzić wprowadzoną wartość.

Za pomocą przycisków ►, ▲ i ▼ wprowadzić przepływ minimalny odpowiadający sygnałowi 4mA. Za pomocą przycisku **Enter** zatwierdzić wprowadzoną wartość.

Nacisnąć przycisk Enter, aby powrócić do menu głównego.

3.4. MENU MODBUS (TYLKO W WERSJI MODBUS)



Za pomocą przycisków ►, ▲ i ▼ wprowadzić adres urządzenia. Dopuszczalny zakres to 1 do 126. Za pomocą przycisku **Enter** zatwierdzić ustawienie.

Za pomocą przycisków ▲ i ▼ wybrać prędkość transmisji. Dopuszczalne wartości to: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 lub 38400 baud. Za pomocą przycisku **Enter** zatwierdzić wprowadzoną wartość.

Za pomocą przycisków \blacktriangle i \lor wybrać format transmisji. Dopuszczalne ustawienia to: 8-N-2, 8-E-1, 8-O-1 lub 8-N-1. Ustawienie dotyczy liczby bitów danych w słowie (8), bitu parzystości (N – none, E – even, O – odd) i liczby bitów stopu (1 lub 2). Za pomocą przycisku **Enter** zatwierdzić wprowadzoną wartość.

Nacisnąć przycisk Enter, aby powrócić do menu głównego.

3.5. MENU MBUS (TYLKO W WERSJI MBUS)



Za pomocą przycisków ►, ▲ i ▼ wprowadzić adres podstawowy urządzenia. Dopuszczalny zakres to 1 do 250. Za pomocą przycisku Enter zatwierdzić ustawienie.

Za pomocą przycisków ►, ▲ i ▼ wprowadzić adres wtórny urządzenia. Za pomocą przycisku Enter zatwierdzić wprowadzoną wartość.

Nacisnąć przycisk Enter, aby powrócić do menu głównego.

3.6. MENU WYJŚCIA IMPULSOWEGO

Wszystkie modele pozwalają na wykorzystanie wyjścia impulsowego przypisanego do objętości, alarmu, energii lub przepływu.



Za pomocą przycisku ► włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) wyjście impulsowe. Za pomocą przycisku Enter zatwierdzić ustawienie.

Za pomocą przycisków ▲ i ▼ wybrać sposób działania wyjścia: Volume (objętość), Flow Alarm (alarm), Energy (energia) lub Frequency (częstotliwość). Za pomocą przycisku Enter zatwierdzić wprowadzoną wartość.

3.6.1. Impulsy objętości – Volume



Za pomocą przycisków ►, ▲ i ▼ wprowadzić wagę pojedynczego impulsu objętości tak, aby maksymalna ilość impulsów nie przekraczała 10 na sekundę (patrz rozdział 4.1). Za pomocą przycisku Enter zatwierdzić ustawienie.

Za pomocą przycisków ▲ i ▼ wprowadzić czas trwania impulsu. Wartość domyślna to 50 ms, która jest odpowiednia dla większości liczników elektromagnetycznych. Za pomocą przycisku Enter zatwierdzić wprowadzoną wartość.

Nacisnąć przycisk Enter, aby powrócić do menu głównego.

3.6.2. Alarm przepływu – Flow Alarm



Za pomocą przycisku ► wybrać rodzaj alarmu: *Level* (alarm strumienia przepływu) lub *Sig Loss* (alarm przy utracie lub awarii sygnału przepływu). Za pomocą przycisku **Enter** zatwierdzić ustawienie.

Za pomocą przycisku ► wybrać sposób działania wyjścia w stanie normalnym: *Normally Closed* (normalnie zwarty) lub *Normally Open* (normalnie rozwarty). Za pomocą przycisku **Enter** zatwierdzić wprowadzoną wartość.

Za pomocą przycisków ►, ▲ i ▼ wprowadzić wartość progową alarmu przepływu (gdy w kroku 1 wybrano ustawienie *Level*). Za pomocą przycisku **Enter** zatwierdzić wprowadzoną wartość.

Nacisnąć przycisk Enter, aby powrócić do menu głównego.

3.6.3. Impulsy energii – Energy (tylko wersja U1000MkII WM HM)



Za pomocą przycisków ►, ▲ i ▼ wprowadzić wagę pojedynczego impulsu energii tak, aby maksymalna ilość impulsów nie przekraczała 10 na sekundę (patrz rozdział 4.1.3). Za pomocą przycisku Enter zatwierdzić ustawienie.

Za pomocą przycisków ▲ i ▼ wprowadzić czas trwania impulsu. Wartość domyślna to 50 ms, która jest odpowiednia dla większości liczników elektromagnetycznych. Za pomocą przycisku Enter zatwierdzić wprowadzoną wartość.

Nacisnąć przycisk Enter, aby powrócić do menu głównego.

3.6.4. Częstotliwość impulsów – Frequency

W tym trybie pracy wyjścia impulsowego, częstotliwość impulsów jest proporcjonalna do natężenia przepływu w podanym zakresie częstotliwości 1-200 Hz.



Za pomocą przycisków ►, ▲ i ▼ wprowadzić wartość maksymalnej częstotliwości impulsów. Dopuszczalny zakres to 1 do 200 Hz Za pomocą przycisku Enter zatwierdzić ustawienie.

Za pomocą przycisków ►, ▲ i ▼ wprowadzić wartość przepływu max odpowiadającą częstotliwości max impulsów (jednostki przepływu to zawsze l/s). Za pomocą przycisku **Enter** zatwierdzić wprowadzoną wartość.

Nacisnąć przycisk Enter, aby powrócić do menu głównego.

3.7. MENU KALIBRACJI

UWAGA: PARAMETR 'ZERO CUT-OFF' USTAWIĆ PRZED PARAMETREM 'ZERO OFFSET' A NASTĘPNIE MOŻNA POWRÓCIĆ DO 'ZERO CUT-OFF'. UWAGA: PARAMETRY NA CZERWONYM TLE SĄ DOSTĘPNE TYLKO W MODELU U1000MkII WM HM.



Za pomocą przycisków ▲ i ▼ wybrać materiał stała czasową tłumienia: 10, 20, 30, 50 lub 100 s. Za pomocą przycisku **Enter** zatwierdzić wprowadzoną wartość.

Za pomocą przycisków ►, ▲ i ▼ wprowadzić wartość progu odcięcia. Dopuszczalny zakres to 0.00-0.50 m/s. Za pomocą przycisku **Enter** zatwierdzić wprowadzoną wartość.

Naciśnij ► aby automatycznie wyliczyć offset zera. Uwaga: przed wyliczeniem offsetu zera, ustawić zerową wartość odcięcia. Później można powrócić do ustawienia progu odcięcia. Za pomocą przycisku Enter zatwierdzić wprowadzoną wartość.



Za pomocą przycisków ►, ▲ i ▼ wprowadzić wartość współczynnika kalibracji (dopuszczalny zakres 0.500-1.500). Za pomocą przycisku **Enter** zatwierdzić wprowadzoną wartość. W przypadku przepływomierzy nastąpi powrót do menu głównego.

Tylko ciepłomierze:



Za pomocą przycisku ► wybrać YES aby przeprowadzić kalibrację offsetu zera pomiaru temperatury lub NO aby powrócić do menu głównego. Za pomocą przycisku **Enter** zatwierdzić wybór.

Przyrząd oczekuje na złączenie czujników Pt100. Zetknąć ze sobą czujniki Pt100 i pozwolić na stabilizację temperatury przez 1 minutę. Nacisnąć **Enter** aby kontynuować

Przyrząd wylicza offset temperatury.

Gdy procedura jest skończona pojawi się ekran Zero Temp Offset z zaznaczoną odpowiedzią NO. Nacisnąć Enter aby powrócić do menu głównego.

3.8. MENU LICZNIKA OBJĘTOŚCI



Za pomocą przycisku ► zaznaczyć YES, aby wyzerować licznik objętości. Nacisnąć Enter aby powrócić do menu głównego.

3.9. MENU DIAGNOSTYCZNE

Menu diagnostyczne zapewnia kilka dodatkowych informacji o przepływomierzu i jego ustawieniach. Menu można wywołać naciskając przycisk ► z poziomu ekranu wskazań przepływu. Za pomocą przycisków ▲ i ▼ można nawigować po poszczególnych pozycjach menu. Aby opuścić menu diagnostyczne należy nacisnąć przycisk **Enter**.



Est. TA oraz *Act. TA* to parametry odzwierciedlające teoretyczny oraz rzeczywisty czas propagacji impulsu ultradźwiękowego. Gdy wartość rzeczywista wynosi 9999.99 oznacza to, że przyrząd nie możne wykryć użytecznego sygnału.

Wskazanie stanu wyjścia impulsowego (na przykład): Deactivated (wyłączone), Volume 0.000 litres (objętość), Signal Loss (brak sygnału), Alarm (On) 500.0 l/min (alarm (wł.) 500 l/min), Alarm(Off) Signal Loss (alarm (wył.) brak sygnału), Frequency 100.00 Hz (częstotliwość).



Ten ekran wyświetla błędy. W razie wystąpienia błędu pojawia się liczba 0-255 oznaczająca kod błędu. Przy barku błędu widnieje wskazanie *None*.

Wersja oprogramowania modułu pomiarowego RTD jest wyświetlana w dolnym wierszu. W górnym widnieje jego status.

Wersja oprogramowania modułu pomiarowego przepływu jest wyświetlana w dolnym wierszu. W górnym widnieje jego status.

Wersja oprogramowania przyrządu jest wyświetlana w górnym wierszu a numer fabryczny w dolnym.

Gain (wzmocnienie) – liczba z zakresu -5 do 80dB (im niższa tym lepiej), wartość powinna wynosić poniżej 40dB. Powyżej 60dB należy zakwestionować instalację.

SNR (dynamika sygnału) – liczba z zakresu 0 do 80dB (im wyższa tym lepiej). Poniżej 20dB należy zakwestionować instalację.

Dolny wiersz zawiera różnicę w czasie propagacji sygnału w przeciwnych kierunkach.

4. WYJŚCIA

4.1. WYJŚCIE IMPULSOWE

Wyjście impulsowe może być skonfigurowane do pracy w jednym z pięciu trybów:

- Objętościowym
- Energetycznym (tylko U1000MkII WM HM)
- Częstotliwościowym
- Alarmu zbyty niskiego przepływu
- Alarmu utraty sygnału przepływu

Funkcja alarmu pozwala na ustawienie sposobu sygnalizacji NO lub NC.

4.1.1. Impulsy objętościowe

Domyślnie długość impulsu w U1000MkII WM jest ustawiona na 50 ms, co reprezentuje połowę jednego cyklu. 50 ms jest wartością wymaganą przez większość liczników mechanicznych.



Domyślna szerokość impulsu

Wzór na uzyskanie wagi impulsu w oparciu o domyślną długość impulsu 50 ms: Waga impulsu >= maksymalne natężenie przepływu (w l/min) / 600

Przykład dla maksymalnego przepływu 500 l/min: Waga impulsu >= 500 l/min / 600 = 0.833 l/imp. Zaokrąglając do najbliższej wartości całkowitej: należy wybrać wagę 1 l/imp.

4.1.2. Tryb częstotliwościowy

W trybie częstotliwościowym, częstotliwość impulsów wyjściowych jest proporcjonalna do natężenia przepływu w zakresie częstotliwości 1...200 Hz. Jednostka przepływu to zawsze I/s.

4.1.3. Impulsy energii (tylko U1000MkII WM HM)

Gdy do wyjścia impulsowego jest przypisana energia (Energy), kontrolka LED kWh świeci ciągle. W trybie metrycznym można wybierać spośród 1, 10, 100 kWh lub 1MWh, albo 1, 10, 100 kBTU lub 1 MBTU w trybie imperialnym. Każdy impuls reprezentuje wybraną ilość energii np. 1 kWh. Obowiązują te same ograniczenia maksymalnej częstotliwości

impulsowania, co dla trybu objętościowego. Zatem może być wymagany krótszy impuls lub większa waga impulsu.

4.1.4. Alarm przepływu – próg dolny

Wartość alarmu przepływu może być wprowadzana z zakresu 0 do 9999 (bez części dziesiętnych) w tym samych jednostkach, co strumień przepływu. Domyślne ustawienie to styki normalnie rozwarte (NO), ale można ustawiać NO lub NC. Przy przełączaniu obowiązuje histereza o wartości 2.5%. Po zasygnalizowaniu alarmu, przepływ musi wzrosnąć o 2.5% więcej niż wartość progowa, aby alarm został zdezaktywowany.

4.1.5. Alarm przepływu – utrata sygnału

Jeśli sygnał przepływu zostanie stracony, co jest sygnalizowane wskazaniem "-----" na wyświetlaczu, zostanie wyzwolony alarm. Domyślne ustawienie to styki normalnie rozwarte (NO), ale można ustawiać NO lub NC.

4.2. WYJŚCIE PRĄDOWE 4-20MA

Domyślnie wyjście 4-20mA jest wyłączone, a kontrolka LED 4-20mA na płycie czołowej nie świeci. Domyślna wartość przepływu odpowiadająca 4mA wynosi 0. Można ją zmienić – patrz rozdział 3.3.

Jeśli wartość przepływu jest większa niż przypisana do sygnału 20mA, przepływ jest ujemny, lub brak sygnału przepływu, wtedy jest generowany sygnał 3.5mA.

UWAGA: Wyjście 4-20mA jest fabrycznie skalibrowane.

4.3. MODBUS (O ILE WYSTĘPUJE)

Interfejs Modbus RTU jest konfigurowany przez podmenu Modbus.

- Kolejność bajtów formatu zmiennoprzecinkowego: AB CD (big endian) najpierw MSB.
- Prędkość transmisji można ustawiać w zakresie 1200 do 38400 bd.
- Adres można ustawiać w zakresie 1 do 126.
- Minimalny okres odczytywania 10000 ms (1 s). Limit czasu odpowiedzi to 5 s.
- Przepływomierz U1000MkII WM odpowiada na zapytania Modbus tylko wtedy, gdy działa i jest wyświetlany ekran wskazań przepływu, objętości, energii, mocy lub temperatury.
- Przyrząd odpowiada na rozkazy odczytu rejestrów pamiętających (kod funkcji 03).
- Jeśli odczyty przepływu są nieważne, wtedy wartość odczytu wynosi 0.
- Jeśli wskazania czujnika temperatury w U1000MkII WM HM, są spoza zakresu pomiarowego, wtedy wskazywana wartość wynosi -11°C.

Opisane powyżej błędy powodują ustawienie odpowiedniego bitu statusu (patrz rozdział 5.5).

Po zmianie jednostek na imperialne, jednostką temperatury jest °F, mocy BTU/s a objętości US Gal.

Rejestr	Offset	Тур	Wart. przykład.	Znaczenie	Uwagi	
40001	0	Integer	0x00AC	ID urządzenia		
40002	1	Integer	0x0000	Status		
40003	2	Integer	0x0004	Typ urządzenia (tylkoU1000MkII WM HM)	0x04 – licznik ciepła 0x0C – licznik zimna	
40004	3	Integer	0x0001			
40005	4	Integer	0x2345	Numer fabryczny		
40006	5	Integer	0x6000			
40007	6	Fleat	0x401F			
40008	7	Float	0x67D3	mierzona prędkość	m/s	
40009	8	Fleat	0x418C	Mierzenskorzenhau	j. metryczne – m ³ /h	
40010	9	Float	0xD8B0	wierzony przepływ	j. imper. – US Gal/min	
40011	10		0x421C	Obliczona moc		
40012	11	Float	0x2E34	(tylko U1000MkII WM HM)	j. imper. – BTU/s	
40013	12		0x4493	Obliczona energia	i motruozno k/A/b	
40014	13	Float	0xC6E8	(tylko U1000MkII WM HM)	j. imper. – BTU	
40015	14		0x4198	Temperatura (wyższa)	i motruozna °C	
40016	15	Float	0x0000	(tylko U1000MkII WM HM)	j. imper. – °F	
40017	16		0x4188	Temperatura (niższa)	i motruozno °C	
40018	17	Float	0x0000	(tylko U1000MkII WM HM)	j. imper. – °F	
40019	18		0x4000	Temperatura (różnica)	i motruozno °C	
40020	19	Float	0x0000	(tylko U1000MkII WM HM)	j. metryczne – °C j. imper. – °F	
40021	20	Floot	0x60EF	Miorzona obiotoóó	j. metryczne – m ³	
40022	21	FIUAL	0x3C1C		j. imper. – US Gal	
40023	22	Integer	0x0000	Jednostki	0x0000 – metryczne 0x0001 – imperialne	
40024	23	Integer	0x0001	Wzmocnienie	Wzmocnienie w dB	
40025	24	Integer	0x000A	Wpółczynnik SNR	SNR w dB	
40026	25	Integer	0x0062	Sygnał	Sygnał w %	
40027	26	Floot	0x42C9		Parametr	
40028	27	FIUAL	0xFF7D	Rozilica czasu	diagnostyczny w ns	
40029	28	Floot	0x42A8	Boromotr ETA	Parametr	
40030	29	Fioal	0x8BF5		diagnostyczny w ns	
40031	30	Floot	0x42C8	Boromotr ATA	Parametr	
40032	31	Fibat	0x0000	raiameu ATA	diagnostyczny w ns	

Dostępne są następujące rejestry:

4.4. M-BUS (O ILE WYSTĘPUJE)

Po włączeniu urządzenie ustawia domyślną wartość prędkości transmisji oraz adresu głównego ustalone w menu M-Bus (patrz strona 3.4). Zarówno prędkość jak i adres podstawowy mogą być zmieniane później w sieci M-Bus. Adres wtórny jest numerem fabrycznym dopełnionym dwoma zerami.

Ramka jest skonfigurowana następująco: 8 bitów danych, 1 bit parzystości (E), 1 bit stopu. Dostępne są prędkości transmisji: 300, 2400 i 9600 baud.

Przepływomierz U1000MkII WM odpowiada na zapytania M-Bus tylko wtedy gdy działa i jest wyświetlany ekran wskazań przepływu, objętości, energii, mocy lub temperatury. Moduł M-Bus obsługuje następujące funkcje:

- Funkcja potwierdzenia
- Funkcja wyboru slave'a
- Funkcja transmisji danych
- Funkcja zmiany prędkości transmisji
- Funkcja zmiany adresu głównego

4.4.1. Funkcja potwierdzenia

Rozkaz	ACK					
Opis	Odpowiedź od s	slave'a	oznaczająca	odbiór	wiadomości	od
	mastera.					
Kierunek	SLAVE → MASTE	R				
Typ ramki	ACK FRAME					
Nazwa	Kod					
ACKNOWLEDGE	0xE5					

4.4.2. Funkcja wyboru slave'a

Rozkaz	SEND_NKE			
Opis	Inicjalizacja / reset ur	ządzenia slave do kom	unikacji.	
Kierunek	MASTER → SLAVE			
Typ ramki	SHORT / LONG			
Adresacja podstawo	owa	Adresacja wtórna		
NAZWA	KOD	NAZWA	KOD	
START	0x10	START	0x68	
(C-FIELD) INITIALIZE SLAVE	0x40	LENGTH	0x0B	
(A-FIELD) SLAVE PRIMARY ADDRESS	0xXX	LENGTH	0x0B	
CHECKSUM	0xXX	START	0x68	
STOP	0x16	(C-FIELD) INITIALIZE SLAVE	0x73	
		(A-FIELD) USE SEC. ADDRESSINNG	0xFD	
		(CI-FIELD) INITIALIZE SLAVE	0x52	
		M-Bus IIN (BYTE1)	0xXX	
		M-Bus IIN (BYTE2)	0xXX	
		M-Bus IIN (BYTE3)	0xXX	
		M-Bus IIN (BYTE4)	0xXX	
		MANF. ID (BYTE1)	0xCD	
		MANF. ID (BYTE1)	0x54	
		VERSION NUMBER	0x01	
		DEVICE TYPE ID	0x04	
		CHECKSUM	0xXX	
		STOP	0x16	

Master \rightarrow Slave: SEND_NKE Slave \rightarrow Master: ACK

4.4.3. Funkcja transmisji danych

Nr	ZMIENNA	TYP	
1	PRZEPŁYW	Float IEE754	l/min

2	ENERGIA	Float IEE754	kWh
3	MOC	Float IEE754	kW
4	TEMPERATURA (niższa)	Float IEE754	°C
5	TEMPERATURA (wyższa)	Float IEE754	°C
6	TEMPERATURA (róznica)	Float IEE754	°C

4.4.4. Żądanie danych – REQ_UD2

Rozkaz	REQ_UD2				
Opis					
Kierunek	MASTER → SLAVE				
Typ ramki	CONTROL / LONG				
Adresacja podstawo	owa	Adresacja wtórna			
NAZWA	KOD	NAZWA	KOD		
START	0x68	START	0x68		
LENGTH	0x04	LENGTH	0x0C		
LENGTH	0x04	LENGTH	0x0C		
START	0x68	START	0x68		
(C-FIELD)	0x73	(C-FIELD)	0x73		
SEND_UD	0,110	SEND_UD	0,110		
(CI-FIELD) SLAVE		(A-FIELD)			
PRIMARY	0xXX	USE SEC.	0xFD		
ADDRESS		ADDRESSING			
(CI-FIELD) SEND	0x51	(CI-FIELD) SEND	0x51		
DATA TO SLAVE		DATA TO SLAVE			
DIF: REQUEST ALL	0x7F	M-Bus IIN (BYTE1)	0xXX		
CHECKSUM	0xXX	M-Bus IIN (BY IE2)	0xXX		
STOP	0x16	M-Bus IIN (BYTE3)	0xXX		
		M-Bus IIN (BYTE4)	0xXX		
		MANF. ID (BYTE1)	0xCD		
		MANF. ID (BYTE1)	0x54		
		VERSION NUMBER	0x01		
		DEVICE TYPE ID	0x04		
		CHECKSUM	0xXX		
		STOP	0x16		

Master \rightarrow Slave: SEND_NKE Slave \rightarrow Master: ACK Master \rightarrow Slave: REQ_UD2 Slave \rightarrow Master: RSP_UD2

4.4.5. Wysłanie danych – RSP_UD2

Rozkaz	RSP_UD2		
Opis			
Kierunek	SLAVE → MASTER		
Typ ramki	LONG		
NAZWA	OPIS	ROZMIAR	KOD
START		1	0x68

LENGTH		1	0xXX
LENGTH		1	0xXX
START		1	0x68
(C-FIELD)	RSP_UD	1	0x08
(A-FIELD)	SLAVE PRIMARY ADDRESS	1	0xXX
(CI-FIELD)	RETURN DATA FROM SLAVE	1	0x72
M-Bus IIN (BYTE1)			0xXX
M-Bus IIN (BYTE2)			0xXX
M-Bus IIN (BYTE3)			0xXX
M-Bus IIN (BYTE4)			0xXX
MANF. ID (BYTE1)			0xXX
MANF. ID (BYTE1)			0xCD
VERSION NUMBER			0x54
ACCESS NUMBER			0x01
M-Bus INTERFACE			0×04
STATUS			0x04
SIGNATURE1			0xXX
SIGNATURE2			0xXX
DATABLOCK1			
DATABLOCK2			
DATABLOCK3			
DATABLOCK4			
DATABLOCK5			
DATABLOCK6			
DIF	0x0F IDENTIFIES LAST BLOCK	1	0x0F
CHECKSUM		1	0xXX
STOP		1	0x16

Master \rightarrow Slave: SEND_NKE Slave \rightarrow Master: ACK Master \rightarrow Slave: REQ_UD2 Slave \rightarrow Master: RSP_UD2

4.4.6. Funkcja zmiany prędkości transmisji

SEND_UD – SET BAUDRATE 300

Rozkaz	SEND_UD – SET BAUDRATE 300		
Opis	Ustawianie prędkości transmisji urządzenia SLAVE na 300 baud. Slave odpowiada ACK na żądanie i modyfikuje swoje ustawienia. Jeśli w ciągu 2 minut slave nie otrzyma nowego ustawienia prędkości, prędkość 300 baud staje się domyślna.		
Kierunek	MASTER → SLAVE		
Typ ramki	CONTROL / LONG		
Adresacja podstawowa Adresacja wtórna			
NAZWA	KOD	NAZWA	KOD
START	0x68	START	0x68
LENGTH	0x03	LENGTH	0x0B
LENGTH	0x03	LENGTH	0x0B
START	0x68	START	0x68

(C-FIELD) SEND_UD	0x73	(C-FIELD) SEND_UD	0x73
(A-FIELD) SLAVE PRIMARY ADDRESS	0xXX	(A-FIELD) USE SEC. ADDRESSING	0xFD
(CI-FIELD) SET BAUDRATE 300	0xB8	(CI-FIELD) SET BAUDRATE 300	0xB8
CHECKSUM	0xXX	M-Bus IIN (BYTE1)	0xXX
STOP	0x16	M-Bus IIN (BYTE2)	0xXX
		M-Bus IIN (BYTE3)	0xXX
		M-Bus IIN (BYTE4)	0xXX
		MANF. ID (BYTE1)	0xCD
		MANF. ID (BYTE1)	0x54
		VERSION NUMBER	0x01
		DEVICE TYPE ID	0x04
		CHECKSUM	0xXX
		STOP	0x16

Master \rightarrow Slave: SEND_NKE Slave \rightarrow Master: ACK Master \rightarrow Slave: SEND_UD – SET 300 BAUD Slave \rightarrow Master: ACK

SEND_UD – SET BAUDRATE 2400

Rozkaz	SEND_UD – SET BA	SEND_UD – SET BAUDRATE 2400		
Opis	Ustawianie prędkości transmisji urządzenia SLAVE na 2400 baud. Slave odpowiada ACK na żądanie i modyfikuje swoje ustawienia. Jeśli w ciągu 2 minut slave nie otrzyma nowego ustawienia predkości, predkość 2400 baud staje sie domyślna.			
Kierunek	MASTER → SLAVE			
Typ ramki	CONTROL / LONG			
Adresacja podstawo	owa	Adresacja wtórna		
NAZWA	KOD	NAZWA	KOD	
START	0x68	START	0x68	
LENGTH	0x03	LENGTH	0x0B	
LENGTH	0x03	LENGTH	0x0B	
START	0x68	START	0x68	
(C-FIELD) SEND_UD	0x73	(C-FIELD) SEND_UD	0x73	
(A-FIELD) SLAVE PRIMARY ADDRESS	0xXX	(A-FIELD) USE SEC. ADDRESSING	0xFD	
(CI-FIELD) SET BAUDRATE 2400	0xBB	(CI-FIELD) SET BAUDRATE 300	0xBB	
CHECKSUM	0xXX	M-Bus IIN (BYTE1)	0xXX	
STOP	0x16	M-Bus IIN (BYTE2)	0xXX	
		M-Bus IIN (BYTE3)	0xXX	
		M-Bus IIN (BYTE4)	0xXX	
		MANF. ID (BYTE1)	0xCD	

	MANF. ID (BYTE1)	0x54
	VERSION NUMBER	0x01
	DEVICE TYPE ID	0x04
	CHECKSUM	0xXX
	STOP	0x16

Master \rightarrow Slave: SEND_NKE Slave \rightarrow Master: ACK Master \rightarrow Slave: SEND_UD – SET 2400 BAUD Slave \rightarrow Master: ACK

SEND_UD – SET BAUDRATE 9600

Rozkaz	SEND_UD – SET BAUDRATE 9600			
_	Ustawianie prędkości transmisji urządzenia slave na 9600 baud. Slave wysyła 'ACK' w odpowiedzi na żadanie i modyfikuje swoje			
Opis	ustawienia. Jeśli w ci	trzvma nowego		
	ustawienia prędkości, prędkość 9600 baud stale sie domyślna.			
Kierunek	MASTER → SLAVE	••		
Typ ramki	CONTROL / LONG			
Adresacja podstawo	owa	Adresacja wtórna		
NAZWA	KOD	NAZWA	KOD	
START	0x68	START	0x68	
LENGTH	0x03	LENGTH	0x0B	
LENGTH	0x03	LENGTH	0x0B	
START	0x68	START	0x68	
(C-FIELD) SEND_UD	0x73	(C-FIELD) SEND_UD	0x73	
(A-FIELD) SLAVE		(A-FIELD)		
PRIMARÝ	0xXX	ÙSE SEĆ.	0xFD	
ADDRESS		ADDRESSING		
(CI-FIELD) SET		(CI-FIELD) SET		
BAUDRATE 2400	0,00	BAUDRATE 300		
CHECKSUM	0xXX	M-Bus IIN (BYTE1)	0xXX	
STOP	0x16	M-Bus IIN (BYTE2)	0xXX	
		M-Bus IIN (BYTE3)	0xXX	
		M-Bus IIN (BYTE4)	0xXX	
		MANF. ID (BYTE1)	0xCD	
		MANF. ID (BYTE1)	0x54	
		VERSION NUMBER	0x01	
		DEVICE TYPE ID	0x04	
		CHECKSUM	0xXX	
		STOP	0x16	

Master \rightarrow Slave: SEND_NKE Slave \rightarrow Master: ACK Master \rightarrow Slave: SEND_UD – SET 9600 BAUD Slave \rightarrow Master: ACK

4.4.7.	Funkcja	zmiany	prędkości	transmisji
--------	---------	--------	-----------	------------

Rozkaz	SEND_UD – SET PRIMARY ADDRESS			
	Adres główny urządzenia slave. Master używa tego rozkazu do przypisania nowego unikalnego adresu głównego dla urządzenia			
Opis				
	slave, jeśli jest wymagany.			
Kierunek	MASTER → SLAVE	MASTER → SLAVE		
Typ ramki	LONG			
Adresacja podstawo	owa	Adresacja wtórna		
NAZWA	KOD	NAZWA	KOD	
START	0x68	START	0x68	
LENGTH	0x06	LENGTH	0x0E	
LENGTH	0x06	LENGTH	0x0E	
START	0x68	START	0x68	
(C-FIELD)	0v73	(C-FIELD)	0v73	
SEND_UD	0/13	SEND_UD	0.7.5	
(A-FIELD) SLAVE		(A-FIELD)		
PRIMARY	0xXX	USE SEC.	0xFD	
ADDRESS		ADDRESSING		
(CI-FIELD)	0x51	(CI-FIELD)	0x51	
DIF: 8 BIT	0x01	M-Bus IIN (BYTE1)	ΟχΧΧ	
INTEGER	0/01			
VIF: SET PRIMARY	0x7A	M-Bus IIN (BYTE2)	0xXX	
ADDRESS	0/1/1		0,0,0,1	
NEW PRIMARY	0xXX	M-Bus IIN (BYTE3)	0xXX	
ADDRESS VALUE	0,000			
CHECKSUM	0xXX	M-Bus IIN (BYTE4)	0xXX	
STOP	0x16	MANF. ID (BYTE1)	0xCD	
		MANF. ID (BYTE1)	0x54	
		VERSION NUMBER	0x01	
		DEVICE TYPE ID	0x04	
		DIF: 8 BIT	0x01	
		INTEGER		
		VIF: SET PRIMARY	0x7A	
		ADDRESS		
			0xXX	
		ADDRESS VALUE		
		CHECKSUM	0xXX	
		STOP	0x16	

Master \rightarrow Slave: SEND_NKE Slave \rightarrow Master: ACK Master \rightarrow Slave: SEND_UD – SET PRIMARY ADDRESS Slave \rightarrow Master: ACK

5. DODATEK

5.1. DANE TECHNICZNE

Technika pomiarowa Liczba kanałów pomiarowych	Czas propagacji 1
Rozdzielczość pomiaru czasu	50ps
Zakresowość	100:1
Zakres prędkości przepływu	0.110m/s
Stan cieczy:	Czysta woda posiadająca mniej niż 3% zawiesin
	stałych lub glikol etylenowy do 30%.
Dokładnosc:	±3% odczytu dla prędkości >0.3m/s
Powtarzalność:	±0.5% odczytu
Zakres średnicy zewnętrznej:	25115 lub 125225 mm (rozmiar rury jest zależny
	od materiału rury i średnicy wewnętrznej)
Jednostki dla systemu metrycznego:	
Prędkość:	m/s, ft/s
Przepływ:	l/s, l/min, m ³ /min, m ³ /h
Objętość:	I, m ³
Jednostki dla systemu angielskiego:	
Prędkość:	ft/s
Przepływ:	gal/s, gal/min, USgal/s, USgal/min
Objetość:	gal, USgal
Licznik obietości:	14 cvfr – z przepełnieniem do zera
Jezyk menu:	angielski
Zasilanie:	12 24V DC / 24V AC
Pobór mocy:	max $7 W (DC) / 7 V (AC)$
r obor mooy.	

WYJŚCIE IMPULSOWE

Typ sygnału:	Optoizolowany	tranzystor	MOSFET,
	bezpotencjałowy, styki	normalnie rozwarte.	
Izolacja:	1MΩ @ 100 V		
Długość impulsu:	25 ms (domyślnie), zak	res programowania	399 ms
Częstotliwość powtarzania:	do 166 imp/s (zależnie	od długości)	
Tryb częstotliwościowy:	max. 200 Hz		
Maksymalny prąd obciążenia:	48 AC / 500 mA		

WYJŚCIE PRĄDOWE tylko U1000MkII WM FM (o ile występuje)

Sygnał wyjściowy:	420 mA
Rozdzielczość:	0.1% zakresu
Obciążenie maksymalne:	620Ω
Izolacja:	1MΩ @ 100 V
Sygnał alarmowy:	3.5 mA

WYJŚCIE MODBUS (o ile występuje)

Format:	RTU
Prędkość transmisji:	1200, 2400, 4800, 19200, 38400
Bity danych, parzystości, stopu:	8N2, 8N1, 8O2, 8E1

Normy:	PI-MBUS-300 Rev. J
Interfejs fizyczny:	RS485
Izolacja:	1MΩ @ 100 V

WYJŚCIE M-BUS (o ile występuje)

Prędkość transmisji:	300, 2400, 9600
Bity danych, parzystości, stopu:	8E1
Normy:	EN13757 / EN1434
Izolacja:	1MΩ @ 100 V

CZUJNIKI TEMPERATURY (tylko U1000MkII WM HM)

Тур:	Pt100, klasa B, 4-przewodowy
Zakres:	285°C
Rozdzielczość:	0.1°C
Dokładność:	±0.725°C

OBUDOWA

Materiał:	Poliwęglan
Mocowanie:	Ścienne
Stopień ochrony:	IP68
Palność:	UL94V-2/HB
Wymiary:	215 x 125 x 90 mm (elektronika + prowadnica)
Masa:	1 kg

ŚRODOWISKO

Temperatura rury: Temperatura otoczenia (elektroniki): Temperatura przechowywania: Wilgotność: Wysokość n.p.m.:	085°C 050°C -1060°C max. 90% przy max. 50°C max. 4000 m
Praca na zewnątrz/wewnątrz: Wilgotne miejsca:	wewnątrz Lokalizacje w których woda może kapać, chlapać, lub spływać po urządzeniu elektronicznym
Stopień zanieczyszczenia:	3: Zanieczyszczenia przewodzące lub suche nieprzewodzące, które stają się przewodzące po zamoknięciu
WYŚWIETLACZ	

LCD:
Kąt widzenia:
Obszar aktywny

2 wiersze po 16 znaków min. 30° 58 x 11 mm

KLAWIATURA

Format:

membranowa z 4 przyciskami

5.2. USTAWIENIA DOMYŚLNE

Ustawienia są skonfigurowane fabrycznie dla jednostek metrycznych lub angielskich. Tabela poniżej podaje wartości domyślne.

Parametr	Jedn. metryczne	Jedn. angielskie
Dimensions (wymiary)	mm	inch
Flow rate (przepływ)	l/min	USgal/min
Pipe size ID (średnica wewn. rury)		
Rury 1 do 4"	50 mm	1.969 in
Rury 4 do 8"	127 mm	5.000 in
Pulse output (wyjście impulsowe)	Off (wyłączone)	Off (wyłączone)
Energy per pulse (energia na impuls – tylko	1 kWh	1 kBTU
U1000MkII WM HM)		
Volume per pulse (objętość na impuls)	10 I	2.642 USgal
Pulse width (szerokość impulsu)	50 ms	50 ms
Damping (tłumienie, stała czasowa)	20 s	20 s
Calibration Factor (współczynnik kalibracji)	1.000	1.000
Zero Cut-off (odcięcie zera)	0.02 m/s	0.07 m/s
Zero Offset (offset zera)	0.000 l/min	0.000 gal/min

5.3. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE MIESZANEK WODA-GLIKOL

Istnieje mało dostępnych informacji na temat ciepła właściwego mieszanek wody z glikolem i nie ma praktycznej metody wyznaczenia stężenia glikolu w systemie lub rodzaju używanego glikolu. Obliczenia przepływu są oparte na założeniu mieszaniny woda/glikol etylenowy 30%.

W praktyce wynik nie powinien być traktowany inaczej niż szacunkowy, ponieważ:

- Prędkość dźwięku w cieczy może się zmieniać od 1480 do 1578 m/s.
- Nie ma dostępnej krzywej kompensacji temperaturowej dla mieszanek woda/glikol.
- Stężenie glikolu może zmieniać ciepło właściwe w granicach 1.00 do 1.6 J/m³K.
- Rodzaj dodanego glikolu może znacząco zmienić ciepło właściwe oraz prędkość dźwięku w cieczy.
- Konfiguracja ustawień dla danej aplikacji oparta na instalatorach, którzy mają wprowadzić prawidłowe parametry pracy, może dawać znaczną zmienność wyników w przypadku nieprawidłowej konfiguracji urządzenia.

5.4. UMIEJSCOWIENIE

Dla uzyskania dokładnych pomiarów U1000MkII WM FM/U1000MkII WM HM musi być zainstalowany w miejscu, w którym ciecz przepływa jednorodnie. Zniekształcenia profilu prędkości mogą być spowodowane przeszkodami przepływu takimi jak kolana, trójniki, zawory, pompy i im podobnymi. Dla zapewnienia jednolitego przepływu urządzenie musi być zainstalowana z dala od przeszkód wywołujących zakłócenia przepływu.

Jako wskazówkę sugerujemy, że najlepiej jest to osiągnąć zapewniając prosty odcinek rurociągu o długości 10 średnic od strony napływu i 5 średnic od strony odpływu jak na poniższej ilustracji, ale wartości mogą być różne. Pomiar przepływu może być zrealizowany na krótszym odcinku prostym rury, ale gdy urządzenie będzie się znajdować zbyt blisko przeszkody, błędy pomiaru mogą być nieprzewidywalne.



Rysunek 13. Lokalizacja przyrządu

Aby uzyskać najdokładniejsze wyniki, stan rury oraz cieczy musi być odpowiedni do transmisji ultradźwięków wzdłuż wyznaczonej ścieżki.

W wielu zastosowaniach, równomierny rozkład prędkości w całym przekroju jest nieosiągalny z powodu na przykład, obecności turbulencji powietrza na szczycie przekroju lub możliwych osadów na spodzie rury. Doświadczenie wykazało, że najlepsze wyniki uzyskuje się gdy czujniki są zamontowane pod kątem względem szczytu rury.

WAŻNE: NIE NALEŻY OCZEKIWAĆ UZYSKANIA DOBRYCH WYNIKÓW, GDY URZĄDZENIE JEST UMIEJSCOWIONE ZBYT BLISKO WSZELKICH PRZESZKÓD ZAKŁÓCAJĄCYCH JEDNORODNOŚĆ PROFILU. MICRONICS LTD. NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI GDY URZĄDZENIE ZOSTAŁO ZAMONTOWANE NIEZGODNIE Z TYMI INSTRUKCJAMI.

5.5. KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE I BŁĘDÓW

5.5.1. Komunikaty błędów

Komunikaty błędów są wyświetlane w postaci kodu w menu diagnostycznym. W razie pojawienia się innego komunikaty należy się skontaktować z dostawcą.

Znaczania bładu	Bajt statusu						Mortoóó		
	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	wartosc
RTD I2C failed								1	1
(tylko U1000MkII WM HM)								1	
RTD Thot failed							1		2
(tylko U1000MkII WM HM)							I		

RTD Tcold failed (tylko U1000MkII WM HM)						1		4
TOFM signal lost					1			8
TOFM board failed				1				16
TOFM window failed			1					32
TOFM sensor type failed		1						64
TOFM I2C failed	1							128

5.5.2. Przykłady komunikatów błędów

Kod błędu	Znaczenie błędu
0 lub None	Brak błędu
2	Błąd czujnika temperatury wyższej*
4	Błąd czujnika temperatury niższej*
6	Błąd obu czujników temperatury*
8	Brak sygnału przepływu
10	Brak sygnału przepływu i błąd czujnika temperatury wyższej*
12	Brak sygnału przepływu i błąd czujnika temperatury niższej*
14	Brak sygnału przepływu i błąd obu czujników temperatury*

*) tylko w modelach U1000MkII WM HM

5.5.3. Błędy Modbus (o ile wyposażono w moduł komunikacji)

	Zapytanie od mastera								
Przypadek testowy	Adres	Rozkaz	Rejestr	Rejestr początk.		llość rejestrów		CRC	
	1 bajt	1 bajt	2 b	2 bajty		2 bajty		2 bajty	
Brak błędu	0x01	0x03	0x00	0x00	0x00	0x20	0x44	0x12	
Błędna funkcja	0x01	0x0C	0x00	0x00	0x00	0x20	0x10	0x13	
Nieprawidłowy adres początkowy	0x01	0x03	0x00	0xEF	0x00	0x20	0x75	0xE7	
Nieprawidłowa ilość rejestrów	0x01	0x03	0x00	0x12	0xFF	0x02	0x25	0xFE	
Zajęty	0x01	0x03	0x00	0x00	0x00	0x20	0x44	0x12	
Błąd CRC	0x01	0x03	0x00	0x20	0x00	0x20	0x44	0xFF	

Odpowiedź od slave'a						
Adres	Rozkaz	Kod błędu	CF	RC	Komentarz	
1 bajt	1 bajt	1 bajt	2 bajty			
0×01	0v8C	0x01	0,405	0×00	ILLEGAL FUNCTION – jedynym	
0.01	0,00	0.01	0,00	0,00	akceptowalnym rozkazem jest 0x03	
					ILLEGAL DATA ADDRESS –	
0x01	0x83	0x02	0x02	0xC0	0 0xF1	nieprawidłowy adres rejestru
					początkowego	
0x01	0v83	0x03	0×01	0v31	ILLEGAL DATA VALUE – nieprawidłowa	
0.01	0,00	0,00	0,01	0701	ilość rejestrów	
0x01	0x83	0x06		0v32	SLAVE DEVICE BUSY – przyrząd jest	
0,01	0,00	0,00	0.01	07.52	zajęty i nie może odpowiedzieć	
0x01	0x83	0x07	0x00	0xF2	Nieprawidłowa suma kontrolna CRC	

5.5.4. Błędy przepływu

Siła sygnału mniejsza niż 40% oznacza złą instalację przyrządu, należy ją sprawdzić i być może przenieść w inne miejsce.

5.5.5. Ostrzeżenia o przepływie

Siła sygnału mniejsza niż 40% oznacza złą instalację przyrządu, należy ją sprawdzić i być może przenieść w inne miejsce. Ujemny przepływ jest sygnalizowany symbolem '!' wyświetlanym w górnym wierszu zamiast znaku '*'.

5.5.6. Błędy wprowadzania danych

Te głównie informują użytkownika, że wprowadzone dane są spoza dopuszczalnego zakresu.



6. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklaracja zgodności Micronics Ltd

Knaves Beech Business Centre Davies Way, Loudwater, High Wycombe, Bucks. HP10 9QR

Produkty objęte niniejszą deklaracją: Przepływomierz ultradźwiękowy U1000MkII, U1000MkII-HM, U1000MkII WM

Niniejszy produkt jest produkowany zgodnie z następującymi dyrektywami i normami:

Dyrektywa 2014/30/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 lutego 2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona).

Dyrektywa 2014/35/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 lutego w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.

Podstawa na której oparto niniejszą deklarację

Producent niniejszym oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkty wymienione powyżej są zgodne z wymogami ochrony Dyrektywy EMC oraz podstawowymi celami celów bezpieczeństwa dyrektywy dotyczącej urządzeń niskonapięciowych oraz że zastosowano następujące normy:

EN61010-1:2010 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 1: Wymagania ogólne

EN61326-1:2013 Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - Część 1: Wymagania ogólne.

EN61326-2-3:2013 Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) – Część 2-3: Wymagania szczegółowe – Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do przetworników ze zintegrowanym lub oddalonym dopasowaniem sygnałów.

Niniejsza deklaracja zgodności jest wystawiona na własną odpowiedzialność producenta.

Podpisano w imieniu:	Micronics Ltd.	
Podpis:	N/	
Imię i nazwisko:	Michael Farnon	
Stanowisko:	Prezes	
Data:	Listopad 2020	Miejscowość:

Loudwater

Uwaga!

Zwracamy uwagę projektantów, nabywców, instalatorów lub użytkowników na specjalne środki i ograniczenia w użytkowaniu, które muszą być przestrzegane podczas oddawania tych produktów do użytku, dla zachowania zgodność z powyższymi dyrektywami. Szczegóły tych specjalnych środków i ograniczeń w stosowaniu są dostępne na żądanie, a także zawarte w instrukcjach obsługi produktu.

Adres rejestrowy: Micronics Limited, Knaves Beech Business Centre, Davies Way, Loudwater, Buckinghamshire. HP10 9QR. Witryna internetowa: www.micronicsflowmeters.com Tel: +44 (1628) 810456 Zarząd: E J Farnon, E Farnon, M A Farnon, D B Leigh Nr identyfikacyjny: 1289680 Nr identyfikacyjny VAT: GB 303 6190 91

TEST-THERM Sp. z o.o. UI.Friedleina 4-6, 30-009 Kraków Tel: 12 632 1301, 12 632 6188, Fax: 12 632 1037 e-mail: <u>office@test-therm.pl</u>, <u>http://www.test-therm.pl</u>